





1. 설치할 장소를 확보한 후 가방에서 인너텐트를 꺼내어 지면에 펼치고 폴을 조립합니다.
2. 1번 폴을 먼저 아래 그림과 같이 대각선 방향으로 폴끝을 아일렛에 연결한 다음 반대쪽도 아일렛에 폴끝을 연결합니다.



3. 설치된 1번 폴에 인너텐트의 행거를 걸어 줍니다.





* 폴끝을 아일렛에 연결합니다.




4. 나머지 1번 폴 1라인을 같은 방법으로 설치하고 행거를 걸어 줍니다.

5. 후라이 안쪽 표시된곳에 2번 폴의 양끝을 연결 하고, 설치된 인너텐트 위에 후라이를 덮어 씌워줍니다.



6. 가이로프 당기는 곳 안쪽의 4군데 벨크로 테이프를 폴에 감아 붙여 고정 시킵니다.

8. 인너텐트 4군데 코너와 후라이 앞뒤 2군데를 잡아당겨 팩으로 고정 하고, 가이로프를 묶어 당겨 팩으로 고정합니다.



7. 후라이 하단 4군데에 부착된 아일렛을 인너텐트에 설치되어 있는 폴끝에 걸어주고 웨빙 띠를 조여줍니다.

* 후라이 우측 하단 인너텐트 스트링 칼라와 후라이 웨빙 칼라가 빨간색이므로 설치시 칼라를 확인 하여 설치하시면 빠른 설치가 가능합니다.

*제품명 : CHICO 3

*규격 (높이 X 너비 X 길이)

FLY : 120 X 240 X 260

INNER : 108 X 220 X 140

*구성품 : 인너텐트, 후라이, 폴세트, 팩, 가이로프, 휴대주머니

*재질 : - 바닥 : N/T 190T 70D P.U 2,000mm Coating

- 인너텐트 천정 : P/T 185T 75D BR,WR


- 후라이 : P/T 185T 75D P.U 3,000mm

TEFLON, UV-CUT

- POLE : DAC Pole : P.F 9mm

- 팩 : Steel Pinpeg, 4.5mm X 19cm

- 가이로프 : P.P 스트링 (스토퍼 포함)



텐트의 설치 / 사용 / 보관 시 유의사항

1. 텐트 바닥이 손상되기 쉬운 장소나 습한 장소는 피하여 주십시오.
2. 설치 전 반드시 바닥을 평평하게 고른 후 설치하시기 바랍니다.
지면이 고르지 못하거나 물이 고인 곳에서의 텐트 설치에 삼가해 주십시오.
3. 텐트 바닥에 비닐이나 매트리스 등을 깔아 사용하시면 바닥을 보호하면서 더 큰 방수 효과를 얻을 수 있습니다.
4. 배수로는 비가 올 때를 대비하여 반드시 파주십시오.
5. 텐트 안에서 화로와 같은 화기의 사용은 화재의 위험이 있으니 사용을 엄금합니다.
6. 태풍이나 바람이 강하게 부는 경우에는 텐트에 무리한 힘이 가해져 파손되기 쉬우니 텐트의 설치를 금지해 주십시오.
7. 오염제에서 사용한 후에는 세척하여 건조한 후에 보관하십시오. 세척시에는 비누나 세제 등의 사용을 금하여 주십시오.
(방수효과 감소 및 원단 오염이 발생할 수 있습니다.)
8. 비에 젖은 상태로 접어서 보관 시에는 원단의 색상전이가 발생할 수 있으니 반드시 건조시켜 보관하십시오.
9. 텐트 폴 사용 시에는 취급에 주의하십시오. 팩 및 끈 설치, 해체 시에는 안전에 주의하십시오.
10. 취급이나 사용상의 부주의로 인한 탈색 및 오염, 제품의 변형은 교환이 불가하오니 사용 시 주의하십시오.

prado
build your own style

서울시 구로구 구로동 212-1
에이스트원타워 1차 13층
(주) 프라도
고객상담전화 : 1599-0323